M IL・システム技研

# II DAJ DIKUII				
教材シリーズ				
取扱説明書	^{水位・流量・カスケード制御} PID実習セット	形式 PID一C2		

目 次

1.	はじめに	1
2.	PID実習セットの概要	1
3.	監視・操作ソフト(形式:SFDT)の操作方法	4
4	設定メニュー	1 0

1. はじめに


この "PID実習セット"は、自動制御技術の基礎ともいえる「PID制御」をパソコンソフトWindows95 WindowsNT4. X WindowsXP または Windows Vistaを使用して、実習・体験できるよ うに開発したものです。パソコンに不慣れな方でも簡単に取り扱うことができます。実習方法 は、単なるシミュレーションでなく、実際に各PID定数を設定し、そのときの水槽の水位と 流量変化をパソコンのトレンドグラフ上で観察しながら、比例帯(PB)、積分時間(TI)、微 分時間(TD)などの最適調整の仕方を理解します。

また この "**PID実習セット**"を構成している機器は、すべてプロセス制御に採用されている最新の機器を使用していますので、このセットによる実習の体験は、そのまゝ実際のプロセス制御に役立ちます。

PID実習セットの概要

2 • 1 機器構成

機器の構成を図2・1に示します。この実習セットは、水位および流量を制御対象とし、水位または流量をDCSカード(PID演算機能搭載)により一定値に制御するものです。DCSカードとパソコンとは、アスキー通信ユニットによって接続されており、DCSカードの入出力である水位・流量測定値(PV)、水位・流量目標値(設定値:SV)および制御出力値(MV)は、パソコンの画面にリアルタイムで表示されます。




2・2 制御動作

測定槽に設置された気泡式水位センサにより、水位(0~100%)に応じた圧力をロードセル変換器(形式:18LCS)でDC1~5Vに変換してDCSカード(形式:18MA)の水位調節部に測定値(PV)として入力されます。DCSカードの調節部は、この測定値(PV)とパソコンからの水位・流量設定値(SV)との偏差にPID演算処理をして、演算結果を制御出力(MV)のDC4~20mAとしてサーボトップミニ(バルブアクチュエータ)に出力します。


またカスケード制御のときは、この出力が 2次側の流量調節部の流量設定値(SV)となります。この設定値(SV)と流量測定値(PV)との偏差に同じく PID演算処理をして、演算結果を制御出力(MV)のDC4~20mAとしてサーボトップミニに出力します。この制御出力値(MV)によりポンプから吐出する水の流量は、測定槽の水位が最終的に設定値(SV)に等しくなるように制御されます。

2・3 本体の組立方法


①水槽のふたを広げるようにして持ち上げ、緩衝材を取り出します。



③測定槽をA部に挿入し、排出バルブの口を排水筒にあわせます。




③2本のチューブを接続します。



NM-9294 改 8

2・4 設置と接続



- ① 測定槽本体と制御ユニットから出ている2本のコネクタ付ケーブルを接続します。 (本体と制御ユニットは同じ機番のものを使用して下さい。)
- ② 制御ユニットのアスキー通信ユニットとパソコンをRS-232Cケーブルで接続します。(リバースケーブルを別途ご用意下さい)
- ③ 水槽の水を半分程(約2リットル)入れます。コネクタや端子、電気部分に水がかからないように十分注意します。
- ④ パソコンおよび制御ユニットの電源ケーブルをAC100Vのコンセントに接続します。
- ⑤ 測定槽本体の電源スイッチをオンにします。
- ⑥ パソコンの監視操作ソフトを立ち上げます。

2.5 各部の名称および機能




図2 · 2

名称については次ページを参照

①サーボトップミニ (バルブアクチュエータ) 測定槽へ流入する水量をコントロール するアクチュエータです。

②排水バルブ

測定槽から排出する水量を手動で可変 します。全開にすると水位が上がらな くなります。

- ③バルブ
- 4)流量計
- ⑤揚水ポンプ
- ⑥測定槽

- ⑦エアホース 水位検出用
- ⑧メイン電源スイッチ
- ⑨気泡調整ねじ
- ⑩揚水ポンプ電源スイッチ
- ①サーボトップミニ信号コネクタ
- ②電源ケーブルコネクタ
- ③センサケーブルコネクタ
- 40水槽
- (B)ヒューズ
- 16外乱発生装置

2.6 使用するパソコン

パソコン: Windows 95 Windows NT4. X Windows XP

またはWindows Vistaが動作するPC/AT互換機。

CPU: Pentium 133M以上(推奨, ただし各OSのシステム

要件を満たすこと)

メモリ : 32M以上(推奨, ただし各OSのシステム要件を満たすこと)

ハードディスクの空き容量: 2 M以上

RS232Cリバースケーブル:9Pin-25Pin

3. 監視・操作ソフト(形式: SFDT)の操作方法

本機の操作はPID実習セット専用の監視・操作ソフト(形式:SFDT)を用いてパソコンのマウスとキーボードによって行います。実習用のウィンドウ(チューニングウインドウ)が出るまでの立ち上げ手順、実習ウィンドウが終わって電源を切るまでの手順とチューニングウィンドウにおいて各種データを設定する方法などについて説明します。実習に入る前によく練習してパソコンの操作に慣れておいて下さい。

3・1 監視・操作ソフトのインストール

監視・操作ソフト (形式:SFDT) には、次のファイルが格納されています。

SFDT. EXE プログラムファイル

MFC42. DLL MFC (Micrsoft Foundation Class) 4. 2

MSVCRT. DLL ディスプレイ用DLL

インストールは、これら3つのファイルを、エクスプローラ またはDOS窓にてハードディスクにコピーするだけで終了します。3つのファイルを同じフォルダにコピーするか、またはMFC42. DLLとMSVCRT. DLLを¥WINDOWS¥SYSTEM (Windows95)、¥WinNT¥SYSTEM (Windows NT4. X)、¥WINDOWS¥SYSTEM32 (WindowsVista) にコピーして下さい。エクスプローラで、SFDT. EXEショートカットをディスクトップに作成する事を推奨します。本説明書では、ショートカットを作成したものとして記述します。

3・2 監視・操作ウィンドウの立ち上げ手順

実習時に使用するチューニングウィンドウを起動するまでの手順を以下に示します。 デスクトップにあるSFDTのショートカットをマウスでダブルクリックすると図3・1 に示す**タイトルウィンドウ**が現れます。


3・2・1 タイトルウィンドウ



タイトルウィンドウ左上部のツールバー(図3・1)の左から2番目をマウスで左クリックすると**コントロールウィンドウ**(図3・2)が現れます。

3・2・2 コントロールウィンドウ

GROUP1として「LIC-001 水位制御」と「FIC-001 流量制御」の2つ



・水位制御の設定

まず、コントロールウィンドウ上で2台並んでいるコントローラの内、右側流量調節計のキーを必ず【L】と【M】にして下さい。次に左側水位調節計のキーを【L】と【M】に設定します。左側単独の調節計のみで水位制御を行うときは必ずこの状態にしてから【A】に切り換えて下さい。(流量調節計を【L】と【M】に、水位調節計を【M】から【A】に換えることにより水位調節計の出力がバルブに接続されます。この接続は流量調節計を【C】

- 5 - NM-9294 改 8

か【A】にきり換えるまで維持されます。)

・流量制御の設定

コントロールウィンドウ上で2台並んでいるコントローラの内、**右側流量調節計**のキーを 【L】と【A】に設定します。この状態は、流量制御を選択していることになります。 但し、この時**左側調節計**のキーは、必ず【L】と【M】になっていることを確認して下さ

但し、この時**左側調節計**のキーは、必ず【L】と【M】になっていることを確認しい。

・カスケード制御の設定

コントロールウィンドウ上で2台並んでいるコントローラの内、**左側水位調節計**のキーを 【L】と【A】に設定します。この状態は、水位制御を選択していることになります。

但し、この時**右側調節計**のキーは、必ず【C】と【A】になっていることを確認して下さい。この状態が**水位-流量のカスケード制御**となります。

3・2・3 チューニングウィンドウ

コントロールウィンドウのコントローラタグ部分「**LIC-001 水位制御**」または「**FIC-001流量制御**」をマウスで左クリックすると選んだ方の**チューニングウィンドウ**が開きます。実習は、この**チューニングウィンドウ**上で行います。図3・3

注意:前に開いたチューニングウィンドウが残っている場合は、そのウィンドウを消さない と新しいチューニングウィンドウが開きません。


●設定は各所をマウスで左クリックして行います。 左クリックします。 上限出力制限值 下限出力制限值 下限警報値 上限警報値 _ & × ファイル(F) 設定(S) 表示(V) ヘルプ(H) m m 3 3 3 8 9 GROUP1 LIC 水位制御 比例带 200 | % 115.0 / LIC -15.0 115.0 0.01 MIN PL 水位制御 積分時間 測定値 TD > 0.00 MIN MH MM 微分時間 設定値 -15.0 48.2 50.0 4 20.9 SV MV 100 出力値 警報表示 100.0 トレント゛ク゛ラフ Local-50 Cascade 切替 A o M Auto 切替 1 Manual 切替 00/44 56: 44 58: 44 59:44 設定 Up 1倍 4 min 0 0 設定 Down PID実習セット・監視操作リフ CAP トレンドグラフY軸位置 Up / Down

画面を消す場合 ここをマウスで

図3·3

3・3 チューニングウィンドウの操作

各種の設定は、チューニングウィンドウ上に**テンキーウィンドウ**を呼び出して行います。 また チューニングウィンドウのトレンドグラフは、時間の経過と共に設定値(SV)、測定値 (PV)、制御出力値(MV)などの変化を連続的に記録計を見るように表示します。



- 図3·4
- ・**PB (比例帯) 設定**: PBのデータボックスをマウスで左クリックしますとPB値設定用 テンキーウィンドウが現れます。
- ・**TI**(**積分時間**) 設定: TIのデータボックスをマウスで左クリックしますとTI値設定用 テンキーウィンドウが現れます。
- ・**TD (微分時間) 設定**: TDのデータボックスをマウスで左クリックしますとTD値設定用 テンキーウィンドウが現れます。
- ・**PH (上限警報値) 設定**: PHのデータボックスをマウスで左クリックしますとPH値設定 用テンキーウィンドウが現れます。
- ・PL (下限警報値) 設定: PLのデータボックスをマウスで左クリックしますとPL値設定 用テンキーウィンドウが現れます。
- ・MH (上限出力制限) 設定: MHのデータボックスをマウスで左クリックしますとMH値設 定用テンキーウィンドウが現れます。
- ・ML (下限出力制限) 設定: MLのデータボックスをマウスで左クリックしますとML値設 定用テンキーウィンドウが現れます。

- 7 -

SV(目標値)設定:Local時有効です。

S Vのデータボックスをマウスで左クリックしますとテンキーウィンドウが現れます。

·MV (出力値) 設定: Manual 時有効です。

MVのデータボックスをマウスで左クリックしますとテンキーウィン

ドウが現れます。

・コントローラの操作

- ●Local-Cascade切り換え
 - 【L】または【C】キーをマウスで左クリックするとLocal-Cascadeの切 り換えを行います。
- ●Auto-Manualの切り換え
 - 【A】キーをマウスで左クリックするとAutoモード(自動操作)へ切り換わります。 左側○印がグリーンになります。
 - 【M】キーをマウスで左クリックするとManualモード(手動操作)へ切り換わり ます。左側○印がグリーンになります。
- ■【▲】【▼】キーの操作
 - Local&Manual時 MV値の可変操作ができます。
 - Local&Auto時 SV値の可変操作ができます。
 - Cascade&Manual時 MV値の可変操作ができます。
 - Cascade&Auto時 無効です。
 - 設定/変更ピッチは、MV、SV値とも0.1です。


トレンドグラフ右側の【▲】【▼】キーで、Y軸(%)が5%ピッチで上下に移動します。

・テンキーウィンドウの操作

- ●設定は、数値キーまたは【▲】【▼】【↑】【↓】キーで行います。
- ●マイナス数値は、【▼】【↓】キーでマイナスが現れるまで行います。
- lacktriangle lacktriangl
- ●CLR キーは、データボックス内の数値を消去します。
- ●キャンセル キーは、テンキーウィンドウを消去します。
- ●OK キーは、設定完了でテンキーウィンドウか消去します。

3・4 トレンドグラフウィンドウの操作

ツールバーの左から4番目のアイコンをマウスで左クリックするとトレンドグラフウィン ドウが現れます。図3・5



ページ切り換え:【2頁】【3頁】【4頁】キーをマウスで左クリックするとトレンドウィン - 8 -

ドウのページが切り替わります。

- ・Y軸(%表示)の移動:【▲】【▼】キーをマウスで左クリックするとトレンドグラフの %表示が5%ピッチで移動します。
- ・X軸 (時間) の移動: 【 《 】【 》 】キーをマウスで左クリックするとトレンドグラフの分単位で時間表示が設定時間の1/4ピッチで移動します。

3.5 印刷

チューニングウィンドウ上のトレンドグラフを印刷します。但し、チューニングウィンドウが開いていない場合、無効になります。図3・7



図3·7

- ●Windows標準の印刷ダイヤログが 開きます。
- ●操作に関しては、Windowsのマニュアルを参照して下さい。

3・6 ファイルメニュー

このファイル (タイトル・コントローラ・チューニング・トレンドグラフ・印刷) の1つ をマウスで左クリックしても、ツールバーと同じウィンドウが現れます。図3・8



図3・8

3・7 プリンタの設定

- ・Windows標準のプリンタ設定ダイヤログを開きます。図3・9
- ・操作に関しては、Windowsのマニュアルを参照して下さい。



図3・9

3・8 アプリケーションの終了

・このファイルをマウスで左クリックすると**本ソフトウェアが終了**します。

4. 設定メニュー

コントロールとチューニングウィンドウの内容を設定する場合に使用します。 図 4




図 4

4・1 コントロール・グループ名



図4·1

4・2 PIDアドレス設定

各コントロールのステーション番号、カード番号、グループ番号の設定を行います。 本設定は、アスキー通信ユニットSMDFとの通信に使用します。図4・2



図4 · 2

4・3 トレンド・トレンドスパン

トレンドウィンドウでのグラフY軸のスパン設定を行います。図4・3




図4・3

4・4 トレンド・時間軸

トレンドウィンドウでのグラフX軸の時間設定を行います。図4・4



図4・4

4・5 トレンド・グループ名

トレンドウィンドウでのページ毎のグループ名称設定を行います。図4・5



図4·5

4・6 トレンド・表示データ設定

トレンドウィンドウでの、各ページ、各グラフ色への割り当てを設定します。図4・6




図 4·6

4・7 チューニング・トレンドスパン

チューニングウィンドウでのグラフY軸のスパン設定を、各コントロール毎に行います。 図 4・7



図4·7

4・8 チューニング・時間軸

チューニングウィンドウでの、グラフX軸の時間設定を、コントロール毎に行います。 図 4・8




図4・8

4・9 通信ポート

通信ポートの設定を行います。設定を変更した場合、本ソフトウェアの再立ち上げが必要です。図 4 ・ 9



図4 • 9

4・10 表示メニュー

ツールバー:ツールバー表示、非表示をチェックにより設定します。 ステータスバー:ステータスバーの表示、非表示をチェックにより設定します。図4・10



図4·10

4・11 ヘルプメニュー

バージョン情報表示ダイヤログを開きます。図4・11



図4·11